

Tostadora
4 panes



PK-T 804

Gracias por
Preferirnos



Lea este manual de instrucciones antes de usar esta tostadora

Sólo para uso doméstico

Por favor lea cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

En primer lugar, utilice la tostadora durante unos minutos sin pan.

En las primeras veces que use la tostadora puede salir humo, esto es normal.

No sumerja ninguna parte de este aparato en el agua para evitar una descarga eléctrica.

Supervise el uso de aparato cuando tenga niños cerca

No deje el aparato sin vigilancia cuando esté en uso

Utilice siempre el aparato sobre una superficie seca y plana.

No utilice el aparato sin vigilancia cuando este en uso.

Utilice siempre el aparato sobre una superficie seca y plana.

No utilice este aparato al aire libre.

Desenchufe siempre la tostadora de la toma de corriente cuando no esté en uso.

No utilice el aparato si no funciona correctamente, póngase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.

No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa.

No toque las superficies calientes del aparato.

No coloque este aparato sobre o cerca de gas, horno o microondas.

No cubra el tostador cuando se esté usando.

Proporcione una ventilación adecuada cuando utilice el aparato.

Mantenga los materiales inflamables como cortinas, ropa o toallas alejadas del aparato.

No utilice limpiadores abrasivos para limpiar este aparato.

No pone el pan con la mermelada, mantequilla, etc, en la tostadora.

No utilice el tostador sin la bandeja para las migas. La tostadora se debe limpiar regularmente para evitar que se sobrecaliente

Este aparato está destinado para ser utilizado para uso doméstico y similares, tales como:

- Áreas de personal de cocina, oficinas y otros ambientes de trabajo

- Por clientes en hoteles y otros entornos de tipo residencial.

Instrucciones para el usuario

El pan se puede tostar de la siguiente manera:

1. Conecte el enchufe a la toma de corriente y encienda la tostadora
2. El botón de parada con indicador de luz se enciende automáticamente una vez que el tostador está encendido.
3. El botón de recalentado se utiliza para calentar el pan una vez ya está tostado.
4. El botón de descongelación se utiliza para tostar el pan directamente del congelador.

Atención

ESTE APARATO FUNCIONA CON UNA TENSIÓN DE 220-240V, PARA EVITAR UNA POSIBLE DESCARGA ELÉCTRICA NO TRATE DE ABRIRLO.

Este equipo no tiene parte alguna que pueda ser reparada por usted mismo, en caso de mal funcionamiento no la manipule, póngase en contacto el SERVICE OFICIAL PUNKTAL. Esta tostadora está equipada con 2 amplias aberturas que permiten tostar diferentes tipos de pan, regulador electrónico que controla el tiempo de funcionamiento y un mecanismo de expulsión automática con extra elevación de las tostadas. Además incorpora un sistema de sujeción y centrado que distribuye el calor uniformemente por toda la superficie del pan, obteniéndose así un mejor tostado sobre ambas caras de las rebanadas.

Incorpora 3 pulsadores para las funciones de parada, descongelar y recalentar, con sus respectivos indicadores luminosos.

ANTES DE CONECTAR EL TOSTADOR

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben respetar unas medidas básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y/o lesiones corporales. Entre estas medidas se incluyen las siguientes:

- Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para un posterior uso
- Compruebe que el voltaje de su toma de corriente es de 220-230V -50/60Hz y que está dotada de toma de tierra.
- La seguridad eléctrica de este aparato se garantiza solamente en el caso de que esté conectado a un enchufe con una toma de tierra eficaz tal como prevén las normas de seguridad vigentes.
- El aparato cuenta con un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de daños corporales que pueden ocurrir al enredarse o tropezar con los cables largos. No utilice un alargue. Si bajo su responsabilidad decide hacerlo, utilice solamente un alargue que esté en buenas condiciones, con enfuse con toma a tierra y que sea adecuado para la potencia del equipo. El prolongador se deberá colocar de forma que no cuelgue de la encimera o mesa de forma que los niños puedan tirar de él o que se pueda tropezar con él por error.
- Para protegerse del riesgo de descargas eléctricas y de lesiones personales no introduzca el cable, los enchufes o el aparato en agua ni ningún otro líquido.
- Despues de quitar el embalaje, verifique que el aparato no esté dañado.
- Los materiales del embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc) no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son una potencial fuente de peligro.

- El importador declina cualquier responsabilidad por daños derivados de un uso inadecuado, incorrecto o imprudente del aparato

Medias de seguridad

Este aparato está diseñado solamente para el uso doméstico, no profesional.

El importador no aceptará ninguna responsabilidad y la garantía carecerá de validez en caso de su uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones.

Cuando el aparato esté funcionando, mantenga las manos y el cable lejos de las zonas calientes.

No toque las superficies calientes.

Mientras el tostador esté conectado o siga caliente, no desatienda su vigilancia y manténgalo fuera del alcance de los niños.

No introduzca en el tostador rebanadas de pan demasiado grandes o envueltas en papel aluminio, celofán, etc., ni tampoco ningún tipo de utensilio.

Cuando el tostador esté enchufado o siga caliente no lo cubra con paños ni lo aproxime a materiales que puedan arder fácilmente como cortinas, manteles, etc.

No intente poner rebanadas de pan con el tostador encendido.

Para desconectar el tostador de la red tire suavemente de la clavija del enchufe. Nunca lo haga estirando del cable.

Desconecte el tostador, siempre que:

- No lo esté utilizando
- Se produzca un corte del suministro eléctrico, o "salte" un fusible o automático.
- Antes de proceder a la limpieza propia de mantenimiento. Deje enfriar al aparato antes de limpiarlo. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones corporales. No lo utilice en el exterior. No deje que el cable cuelgue de la mesa o la encimera ni que esté en contacto con las superficies calientes.

No lo coloque encima ni cerca de quemadores de gas o placas eléctricas calientes. En caso de avería, anomalías, si el tostador se ha caído, la clavija u otras partes presentan deterioro, el cable está dañado, apague el aparato y no intente repararlo por su cuenta.

Uso del tostador

Conecte el tostador a la red eléctrica. Inserte una o dos rebanadas de pan en las ranuras.

Gire el selector del tiempo de tostado según su preferencia, pero tenga presente que no todos los panes se tuestan de la misma forma.

Dependiendo del grosor y tipo usted deberá seleccionar el tiempo de tostado.

Presione la palanca de encendido hacia abajo hasta situarla en el tope, en esta posición la palanca permanecerá retenida y el pan quedará centrado mediante los soportes de sujeción. Finalizado el tiempo de tostado, la palanca se liberará automáticamente y las tostadas serán expulsadas, al tiempo que el tostador se desconecta y se apaga el indicador. Para poder extraer las tostadas mas fácilmente suba la palanca de encendido hasta el tope.

En cualquier momento usted podrá detener el tiempo de tostado, para ello bastará con pulsar el botón "Cancelar".

Atención: Cuando el tostador esté desenchufado, si acciona la palanca de encendido está no permanecerá retenida. Durante el proceso de tostado o inmediatamente después de

este, procure no tocar las superficies metálicas del tostador ya que al estar muy calientes le podrían provocar quemaduras.

Limpieza y mantenimiento.

Desconecte la tostadora de la red eléctrica y espere a que esté completamente frío antes de proceder a su limpieza.

Utilice un paño húmedo.

Nunca lo limpie en el lavavajillas.

No sumerja el aparato en el agua ni bajo el grifo.

No lo limpie con detergentes abrasivos, estropajos metálicos u otros materiales abrasivos.

La superficie de plástico se puede limpiar con un paño húmedo.

No utilice productos abrasivos.

Como guardar el tostador

Antes de guardar el tostador compruebe que éste se encuentre completamente frío.

Guarde el tostador en un lugar seco, libre de polvo y posición horizontal dentro de su propio embalaje o cúbralo con una bolsa protectora de plástico, papel, etc.

Datos Técnicos

Potencia: 1400W

Voltaje 220-240v

Frecuencia 50/60 Hz.



INFORMACIÓN A LOS USUARIOS

Según las Directrices Europeas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos, además del desecho de residuos. El símbolo tachado del contenedor que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un lugar separado de los demás residuos.

Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centro de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electrodomésticos, o deberá devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno o cambio de otro.

La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para el sucesivo reciclaje, tratamiento y desecho ambientalmente compatibles, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medioambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.

El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.

PUNKTAL

PK-T 804



Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.
SERVICIO OFICIAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo – Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

Gracias por
Preferirnos